## 众山 4G DTU 连接 OneNET 说明手册

1. 登录 OneNET,点击开发者中心(没有账号请先注册)。

OneNET 首页 案例与6	火伴 开发文档 发现 社区 动态 😯 副物	回开发者中心 🖨 👤
	聚力、聚能、聚焦 (美) <sup>10001002/000000</sup>	
	《 OneNET平台登陆中国移动能力开放商店 >>>	
	00000	¢
		8

2. 选择产品服务-MQTT 物联网套件,创建产品是选择多协议接入-MQTT 旧版-添加产品, 创建产品时网络选择蜂窝移动网,协议选 MQTT 旧版,其余选项选其他就行。





技术参数 \* 駅内方<del>式:</del> 〇 wifi ④ 移动蜂室网络

取消

3. 产品创建成功后,进入产品,点击设备列表可以创建新的设备,输入设备名称和鉴权信息就行。设备创建成功后将设备 ID、鉴权信息和产品 ID 记录下来,这三项需要配置进上位机软件。

$\odot$			添加新设备	
ŵ		设备列表。		
≡			* 设备名称:	
			ZSTELmqtt_test	1
		1 V P&VXLoxUuHjC7gSx	*	
		在近 · 设备名称 · 资能入进家内容 Q. 搜索	123456	
		设备ID 设备名款 设备技术	<ul> <li>         ・ 部連係地位:         <ul> <li>             ・ 新年 〇 公开             ・ ①         </li> </ul> </li> </ul>	
		00000000000000	10-5-5-10 ·	
		57262626 800.202/42/2/00	20 或用元应: 1-512个字	
		共頃		
			2000年1月11日1日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日	
			1-8个学,最多5个标签 汤加标签 ③	
			设备位置:	
			O北京市劳动 土 人民文化宫	
		「戸首页   开发文档   服务协议 Conversibilit1999-2019 中国統計 街(F)(5007671号 公司申述: 4001-100-866 結 3)	添加 取問	
$\odot$	C OneNET	多协议接入	我的工单 费用中心 文档中心 🌔 学	į.
	产品概况	设备列表 - 设备详情 [ZSTELmqtt_test] ?		
≡	设备列表	设备详情 数据流展示 在线记录 下发命令 相关应用		
	群组管理			-
N	数据流模板	ZSTELmqtt_test 网络 编辑		
ď	权限管理	7000 5000000 500		
	444-59465TB	2月開口 コパロDa_33/ 現制 創建时間 2019-12-26 12:35:48 (反制		
-	RAME-E	鉴权信息 123456 <u>無句</u> ⊙		
@,	規則引擎	撮入方式 MQTT 数据局時時 私家①		
=	数据推送 🗸	APItB社 http://api.heclouds.com/devices/578682337 調知①		
88	应用管理	APIKey 质加APIKey①		
API	API调试	设备描述 设备标本 ①	1_	
			0	
		◎半汇时代大厦 <sup>6</sup> 灵境峭间	王府井 世紀 国族大厦 ① 金宝汇 ① 音海大厦	
		月近期桥 〇中海財富中心 老锦爷首旗 ●西眉銀裙 ● 畫度寺	◎ 全成建国5号	
			王府中环 👩 华润大富	

产品概况?				<u></u> -		
ZSTEL4G_MQTT 其它 编辑 详细	ז×ו 298	<sub>最D</sub> 3248	用户ID 104240	Master-APIkey 宣音	access_key ③ 호쿱	设备接入协议 MQTT
<u></u>	当前在线设备 0	2.	今日新	増数据量	$\bigcirc$	昨日新增融发次数 0
设备接入总数(台) 2	今日新增设备 1	数据点总数(条) 0		0	触发器触发总数(条) 0	昨日新增触发失败 0
接入设备统计						1_

## 参数配置:

设备 ID: 填入上位机 MQTT clientID 栏进行设置

产品 ID: 填入上位机 MQTT username 栏进行设置

鉴权信息:填入上位机 MQTT password 栏进行设置

当模块连上 4G 网后用户可以观察到所创建的 ONENET 设备为在线状态。

参数配置如下:

参数配置程序 众山科技参数配置	程序(ZSTEL 4G DTU终端)				x
	(V) 文(中國)(E2)	智	表示		
	参数值				
心跳时间间隔	60		」 1秋		- "
	<del>公</del> 会百 2		42		_
MOTT clientID	578682337	支持65位	字符.MQTT 用户ID	设备ID	
MQTT username	298248	支持45位	字符, MQTT 用户名	交出コー	
MQTT password	123456	支持45位	字符,MQTT 用户密码	丹	
MQTT 订阅号1	zstel/sub1	支持30位	字符,MQTT迪信协议		_
MQTT 订阅号2	zstel/sub2	支持30位	字符,MQTT通信协议		_
MQTT 订阅号3	zstel/sub3	支持30位	字符,MQTT通信协议		
MQTT 订阅号4	zstel/sub4	支持30位	字符,MQTT通信协议		
MQTT 订阅号5	zstel/sub5	支持30位	字符,MQTT通信协议	5	
MQTT 发布号1	zstel/pub1	支持30位	字符,MQTT通信协议		
MQTT 发布号2	zstel/pub2	支持30位	字符,MQTT通信协议		
MQTT 发布号3	zstel/pub3	支持30位	字符,MQTT通信协议		
MQTT 发布号4	zstel/pub4	支持30位	字符,MQTT通信协议		
MQTT 发布号5	zstel/pub5	支持30位	字符,MQTT通信协议		
ノョハックロタワ分数割空い					~
通信参数设置	月传输测试 【 控制模式测试】				
下行: AA 55 00 0A 00 57 3 上行: AA 55 00 04 00 F0 0 [参数设置成功] 设置参数: MQTT password=1 下行: AA 55 00 0A 00 58 3 上行: AA 55 00 04 00 F0 0 [参数设置成功]	2 39 38 32 34 38 01 A2 0 F4 23456 1 32 33 34 35 36 01 97 0 F4				
I 串口状态 COM4打开成功,B	audRate=115200,参数=8N1	操作结果	[参数设置成功]		

参数配置程序 众山科技参数配置程序	(ZSTEL 4G DTU终端)			x
恢复出厂默认设置(X) 复位设备(Y)	文件操作(Z)			
众联	了物	智	康未来	
串口设置		-		_
COM4 关闭串口 115200	) 🔻 8N1 💌		读取	
参数文称				^
warr 订阅号2	zstel/sub2	支持30位字2	守.MoTT语信协议	-
MOTT 订阅号3	zstel/sub3	支持30位字(	守.MQTT诵信协议	
MOTT 订阅号4	zstel/sub4	支持30位字(	守.MQTT诵信协议	-
MQTT 订阅号5	zstel/sub5	支持30位字(	守, MQTT诵信协议	
MQTT 发布号1	zstel/pub1	支持30位字符	守,MQTT通信协议	
MQTT 发布号2	zstel/pub2	支持30位字符	守,MQTT通信协议	
MQTT 发布号3	zstel/pub3	支持30位字符	守, MQTT通信协议	
MQTT 发布号4	zstel/pub4	支持30位字符	守,MQTT通信协议	
MQTT 发布号5	zstel/pub5	支持30位字符	守,MQTT通信协议	
/www.mill ケロシンをしてつい、 「単く+1版71 台子を以目し」」				
MQTT服务器IP地址或域名	183.230.40.39	服务器地址		
MQTT服务器端口号	6002	监听端口号		
〈短信相关参数〉		配置短信号	码相关参数	
短信接收号码		接收短信的影	号码,若设罟多个号码,请用逗	
管理员号码		用于短信配置	置参数,若设置多个号码,请用	
		的大町奥石	¥ 54 \$h	~
	·····································			
【参数设置成功】 上行: 52 45 53 45 54 21 三行: 00 上行: 52 45 53 45 54 21 三行: 52 45 53 45 54 21 三行: 00 上行: 00				
串口状态 COM4打开成功,BaudR	ate=115200,参数=8N1	操作结果	[参数设置成功]	/

每个平台有他独特的发布号和订阅号,用户可以联系平台客服了解。将对应的订阅号和发布号通过上位机或手机配置网页写入设备,那么设备和服务器之间就可以透明传输数据了。